



# BEZRĀMJA DUŠAS SIENIŅA

## BEZRĀMJA DUŠAS sienīņas montēšanas instrukcija

1. Pie stikla pieskrūvējiet sienīņu turētājus tā, lai skrūvju pieskrūvēšanas plāksne būtu dušas kabīnes iekšpusē.
2. Pielieciet vertikālo blīvi. Apakšējā daļā aiz stikla tai ir jāpaliek pēc iespējas garākai, lai iemontējot stiklu uz apakšējā profila, tā piespiestos pie grīdas.
3. Uzmauciet (nepiestiprinot) apakšējo horizontālo U profilu.
4. Pielieciet sienīņas pie sienas to montēšanas vietā. Izmantojot līmeņrādi noregulējiet tās tā, lai sienīņas stāvētu līdzeni un iezīmējiet sienīņu turētāju un U profila pievienošanas vietas.
5. Atzīmētajā vietā pie zemes piestipriniet U profilu. Izurbiet caurumus atzīmētajās vietās un piestipriniet sienīņu.
6. Uzlieciet virsējo turētāju.

